

**FICHE TECHNIQUE**

FT009

**20**      **EH**

Système extensif d'épuration des eaux usées domestiques ENVIRO

**CONFIGURATION ENVIRO**

<b>nombre de rangées</b>	<b>nbr</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
nombre de conduites par rangée	nbre	5	4	3 1/3
entre-axe des conduites	m	0,45	0,45	0,45

**DIMENSIONS fouille ENVIRO**

<b>Longueur (A) (conduites + boîte de distribution)</b>	<b>m</b>	<b>15,90</b>	<b>12,80</b>	<b>10,80</b>
Longueur C (conduites)	m	15,90	12,80	10,80
<b>Largeur (B)      sol &gt; 1,00.10-6</b>	<b>m</b>	<b>4,05</b>	<b>4,95</b>	<b>5,85</b>
Surface fouille Enviro-Septic (AxB)	m <sup>2</sup>	64,40	63,40	63,20
Hauteur ENVIRO min.	m	0,90	0,90	0,90

**FOURNITURE LIMPIDO**

Conduites ENVIRO	pce	40	40	40
Manchons ENVIRO (jonction conduites)	pce	32	30	28
Embouts ENVIRO (fermetures conduites)	pce	16	20	24
Boîte de distribution ENVIRO	pce	3	3	3
Egalisateurs de débit Polylok	pce	8	10	12
Extension boîte de distribution 15 cm	pce	3	3	3
Extension boîte de distribution 30 cm	pce	3	3	3
Bac de récolte	pce	1	1	1
Chambre de visite ENVIRO	pce	1	1	1
Chapeau de ventilation évent bas	pce	2	2	2
<i>Option: filtre anti-odeur évent haut</i>	<i>pce</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

**FOURNITURE INSTALLATEUR**

Résultat test de percolation du sol	pce	1	1	1
Fosse toutes eaux (minimum)	L	6.750	6.750	6.750
Terassement ENVIRO	m <sup>3</sup>	58,0	57,1	56,9
Sable de Rhin 0/2 0/5 non foisonné (BxC)	m <sup>3</sup>	38,0	37,3	37,1
T PVC      Ø 110	pce	13	15	17
Coudes PVC 90°    Ø 110 (ou 2x45°)	pce	17	19	21
Manchons      Ø 110	pce	28	34	40
Drain entouré de géotextile Ø 80	m	3	3	3
Conduites PVC Ø 110 (estimation)	m	20	24	27

**DRAIN pour rejet en surface (SANS OKOMPACT):**

<i>Géotextile sable - gravier</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>64,40</i>	<i>63,40</i>	<i>63,20</i>
<i>Gravier de drainage 10/40 ép. 10 cm</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>6,5</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
<i>Drain non entouré de géotextile Ø 80</i>	<i>m</i>	<i>68</i>	<i>57</i>	<i>60</i>
<i>Géotextile sur sol imperméable</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>64,40</i>	<i>63,40</i>	<i>63,20</i>

Ces données sont données à titre indicatif, l'installateur est tenu de vérifier ces quantités